

# 取扱注意事項

この度は、切るたびシュットくんをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品はハサミを開閉する度にボトル内の除菌液等を刃先に自動的に噴射する、花卉・果菜類用のハサミです。

**除菌液等薬品の付着作業の手間を軽減する商品であり、病害の伝染を完全に防ぐものではありません。**

ケガや事故を防止するため、ご利用前に必ず別紙「取扱説明書」、本紙「取扱注意事項」を良くお読みの上、安全に正しくお使いください。また、この取扱注意事項は必ず保管してください。



**以下厳守をお願いします。**

## 安全上のご注意



- ・ 花卉・果菜類の摘果・採果以外で利用しないでください。刃欠け・刃曲がり・刃折れの原因となります。
- ・ ご利用時は切創・被液を起こさないよう注意してください。
- ・ ご利用前に各部品で破損がないか点検してください。またご利用中に破損した場合、直ちに利用を中止してください。
- ・ お取り扱いの除菌液等薬品について、各取り扱い指示に従った取り扱い(眼鏡・手袋の着用等)をお願いします。
- ・ 刃先・ノズルを顔や人・動物に向けないで利用してください。
- ・ 改造や分解をしないようにしてください。

## ご利用上のご注意



- ・ 「取扱説明書」にある操作方法を順守してください。
- ・ 手袋を装着して作業することを推奨します。
- ・ ノズルの方向は刃面に向くように調整していますが、利用前に問題ないかご確認ください。
- ・ ご利用時、チューブ部を潰さないようにハサミを持ってください。
- ・ チューブ部を無理な力で引っ張ったりしないようにしてください。
- ・ 利用前にチューブ部に穴あき、液漏れがないかご確認ください。
- ・ 粘性のある薬液のご使用は控えてください。故障の原因となります。
- ・ 薬液にゴミ等が混入しないようご注意ください。故障の原因となります。
- ・ 薬液ボトルに除菌液等薬品を充填した際に気泡が発生した場合は、ハサミを閉じて操作棒でピストンを押し除去してください。
- ・ 薬液ボトルをハサミに装着したまま強く握ったり、物に強く接触させないように注意してください。破損の恐れがあります。
- ・ 薬液ボトルをハサミ本体に装着する際にねじ込みが不十分又は過大な場合、液漏れや薬液ボトル内に気泡が発生して噴射装置が機能しない可能性があります。
- ・ ズボンのポケットなどに刃を開いたまま収納しないようにしてください。
- ・ 薬液ボトルと送液チューブ内の空気を取り除く際に、ノズルから除菌液等薬品が噴射されますのでご注意ください。
- ・ 薬液ボトルはネジ装着です。回さずにハサミから外そうとすると、薬液ボトルと給液ポンプが破損する恐れがあります。
- ・ 次亜塩素酸カルシウム消毒液を用いた試験でトマトかいよう病の除菌効果を確認しておりますが、様々な除菌液等薬品を用いた際の除菌効果を保証する内容ではありません。

## 保管上のご注意



- ・ 本品の刃はステンレス製です。汚れや水分、薬品等は乾いた布等でしっかりと拭き取ってください。汚れ等が付着したままだと錆びの発生や故障の原因になります。錆防止のため、植物油を塗り保管することを推奨いたします。また刃先を拭き取る際は刃による切創に注意してください。

- ・ 保管時は、直射日光の当たる場所や高温多湿の場所に放置しないようにしてください。
- ・ 保管時は、足元や落下する危険のある場所に置かないようにしてください。
- ・ 保管時は、刃留めチューブ(開封時刃先にあるもの)で刃を閉じて保管してください。
- ・ 薬液ボトルを脱着後もハサミのチューブ内に除菌液が残っている場合があります。その際は薬液ボトルのピストンを押し下げ、再度薬液ボトルを装着しハサミを閉じて、操作棒でピストンを底から押し込むと残液を噴出することができます。
- ・ ハサミのチューブ内の除菌液も除去して保管してください。
- ・ ご利用後は薬液ボトル内の除菌液を除いて空にして保管してください。
- ・ お子様の手の届くところに置かないでください。ケガや被液の原因になります。
- ・ ボルトが緩んだ場合、3 mm六角レンチで締めてください。
- ・ 廃棄につきましては、ルール(廃棄物処理法)に従い適切に処分してください。

発売元  株式会社イージーエス 〒792-0003 愛媛県新居浜市新田町 3 丁目 1-39  
お問い合わせ部門 経営企画室  
TEL:0897-37-1231 FAX:0897-37-1244 mail:kikaku@egs.ssspro.ne.jp